

Sejfy gabinetowe SL klasa I



Zastosowanie:

Sejfy **SL** służą do zabezpieczenia gotówki, czeków, weksli, papierów wartościowych, dokumentów niejawnych, ściśle chronionych lekarstw, broni oraz biżuterii. Wykorzystywane są, jako wyroby wolnostojące w biurach, sklepach, aptekach, szpitalach i mieszkaniach prywatnych.

Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej:

- Klasa 1 odporności na włamanie wg PN-EN 1143-1:2006;
- Przechowywanie broni palnej i amunicji zgodnie z KT/101/IMP/2004(6).
- Przechowywanie dokumentów niejawnych , klasa A, B i C

Opis produktu:

- Unikatowa, dwupłaszczowa konstrukcja korpusu (3 mm + 1,5 mm) oraz wypełnienie ze specjalnego kompozytu zapewniają podwyższoną odporność na sforsowanie. Grubość ściany tylnej w korpusie to 45 mm, a ścian bocznych 50 mm;
- Solidne drzwi (pancerz zewnętrzny drzwi wykonany z blachy 8 mm) ; grubość drzwi wynosi 68 mm;
- System ryglujący wyposażony w 4 rygle poziome oraz 4 rygle pionowe. Średnica rygli wynosi 30 mm;
- W każdym modelu klamka;
- W zależności od potrzeb użytkownika sejf można wyposażyć w wysokiej jakości atestowany zamek: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny z możliwością montażu dwóch dowolnych zamków;
- Zabezpieczenie przed przewierceniem i wybiciem rygli (rygle i zamek zabezpieczone płytką antyprzewierceniową ze specjalnego materiału);
- System zawiasowania wewnętrznego;
- Kąt otwarcia drzwi 90⁰;
- Gwarancja 24 miesiące.

Sejfy gabinetowe SL klasa I

Wyposażenie podstawowe:

- Zamek kluczowy z dwoma kluczami;
 - Półki z regulacją wysokości zawieszenia; maksymalne obciążenie półki 50 kg;
 - Kotwienie: 2 otwory w dnie sejfu
 - Instrukcja obsługi i użytkownika wyrobu z kartą gwarancyjną.
-

Wyposażenie dodatkowe:

- Dodatkowy zamek kluczowy
 - Dodatkowy zamek szyfrowy
 - Dodatkowy zamek elektroniczny KG LOCK
 - Zamiana zamka K na S
 - Zamiana zamka K na E (KG LOCK)
 - Wyprowadzenie instalacji alarmowej
 - Dodatkowa półka SL
 - Dodatkowa półka SLP
 - Skarbczyk Smart 21
 - Skarbczyk Smart 29
 - Skarbczyk Smart 44 (tylko w SLP)
 - Wrzut boczny wąski (95mm na 24mm)
 - Wrzut boczny szeroki (175 na 24)
 - Wysuwana półka SLP
 - Wysuwana szuflada SLP
 - Półka SLP na teczki zawieszkowe
 - uchwyty na broń krótką SL
 - uchwyty na broń krótką SLP
 - Plombowanie
 - Trzeci klucz do zamka kluczowego
 - Kotwy montażowe
-

Rodzaje zamków:

- Kluczowy
 - Szyfrowy
 - Elektroniczny klasa B
 - Dowolna kombinacja dwóch zamków
-

Standardowe kolory:

- Jasnoszary RAL 7035 (domyślny przy zamówieniu, jeśli nie zaznaczono koloru);
- Czarny RAL 9005 (należy zaznaczyć w zamówieniu, bezpłatny).

*Na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL (lakier proszkowy).

Sejfy gabinetowe SL klasa I

Dane techniczne:

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [l]
	W	S	G	W	S	G		
SL 35	350	490	430	250	387	300	66	29
SL 45	450	490	430	350	377	300	78	40
SL 62	620	490	430	520	377	300	98	59
SL 67	670	490	430	570	377	300	105	64
SL P 67	670	600	460	570	487	330	125	92
SL P 100	1000	600	460	900	487	330	170	144

Model	Półki [szt.]	Skrytka*	Dodatkowy zamek*
SL 35	-	Nie	Tak
SL 45	1	Nie	Tak
SL 62	1	Tak	Tak
SL 67	1	Tak	Tak
SL P 67	1	Tak	Tak
SL P 100	1	Tak	Tak

*Możliwość zastosowania jako wyposażenia dodatkowego.

Model	Promień otwarcia drzwi R [mm]	Prześwit drzwi [mm]	
		W	S
SL 35	380	250	330
SL 45	380	350	330
SL 62	380	520	330
SL 67	380	570	330
SL P 67	490	570	440
SL P 100	490	900	440

Eksploatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.
- Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
- W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfu w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.

Sejfy gabinetowe SL klasa I

- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
 - Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
 - Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.
-

Konserwacja:

- **Drzwi:**
Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.
- **Korpus:**
Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.